

37 547 SH0 **SKATE PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY**

OPIS PRODUKTU

- Colour: biel alpejska
- montaż pionowy
- 156 x 197 mm
- manualne uruchamianie
- uruchamianie przyciskiem
- z ABS



37 547 SH0 SKATE PRZCISK URUCHAMIAJĄCY



ELEMENTY ZAMIENNE, marca 2013 – now

1: śruba (Numer zamówienia 6636200M)

2: rama mocująca (Numer zamówienia 43207000)

3: Zestaw mocujący (Numer zamówienia 4308500M)*

4: Zestaw mocujący (Numer zamówienia 4215800M)*

Akcesoria opcjonalne