


38 732 000 **SKATE COSMOPOLITAN PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY**



ELEMENTY ZAMIENNE, lutego 2010 – now

1: Top plate with push button (Numer zamówienia 42371000)

2: śruba (Numer zamówienia 6636200M)

3: rama mocująca (Numer zamówienia 43207000)

4: Zestaw mocujący (Numer zamówienia 4308500M)*

Aksesoria opcjonalne

38 732 000 **SKATE COSMOPOLITAN PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY**

ELEMENTY ZAMIENNE, lipca 2006 – lutego 2010

1: Zestaw mocujący (Numer zamówienia 4215800M)

2: rama mocująca (Numer zamówienia 43207000)

3: Zestaw mocujący (Numer zamówienia 4308500M)*

Akcesoria opcjonalne

