


38 732 KF0 **SKATE COSMOPOLITAN PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY**



ELEMENTY ZAMIENNE, kwietnia 2022 – now

1: Top plate with push button (Numer zamówienia 42371KF0)

2: śruba (Numer zamówienia 6636200M)

3: rama mocująca (Numer zamówienia 43207000)

4: Zestaw mocujący (Numer zamówienia 4308500M)*

Akcesoria opcjonalne