

38 849 HS0 **SKATE COSMOPOLITAN PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY**



OPIS PRODUKTU

- z wykończeniem drewnianym
- ramka i przyciski uruchamiające wykonane z chromowanego plastiku
- do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop
- do pneumatycznego zaworu spłukującego AV1
- montaż pionowy i poziomy
- 156 x 197 mm
- ramka z zestawem montażowym
- nie pasuje do zbiorników 6l
- GROHE Water Saving mniejsze zużycie wody



38 849 HS0 **SKATE COSMOPOLITAN PRZYCISK URUCHAMIAJĄCY**

ELEMENTY ZAMIENNE, października 2009 – now

1: Top plate with push button (Numer zamówienia 42370HS0)

